

Modul MA (Version MAC)

Installations- und Betriebsanleitung - Version 1/22

Bitte diese Anleitung sorgfältig und vollständig durchlesen.

Arbeiten an dem Gerät dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden!

1 Konzept

- Bequemer Anschluss eines Öffner- oder Schließerkontakts (z. B. von einer Brandmelderzentrale (BMZ)) an eine Meldelinie. Die benötigten Widerstände sind auf dem Modul bereits vorhanden und müssen nicht extra verdrahtet werden
- Bei Verwendung eines Schließerkontakts kompatibel zu allen K + G Zentralen / Steuerungen (AEZ *, GLZ *, IS *, KLZ *, RWZ *, RWD *). Die Verwendbarkeit eines Öffnerkontakts muss anhand der Betriebsanleitung der Zentrale / Steuerung überprüft werden.
- Bei Verwendung von Fremdzentralen muss die Kompatibilität geprüft werden.

2 Installation / Inbetriebnahme / Außerbetriebnahme / Hinweise

Für durch Fehlanschluss verursachte Defekte übernehmen wir keine Gewährleistung oder Haftung.


- Kontaktart wählen: Schalter in Richtung der Klemme 4 = Schließerkontakt (Werkseinstellung), Schalter in Richtung der Klemme 1 = Öffnerkontakt
- Für die Installation des Moduls **MA** die RWA-Zentrale / Steuerung entsprechend deren Bedienungsanleitung außer Betrieb nehmen.
- Das Modul **MA** in der BMZ montieren und den Öffner- oder Schließerkontakt wie unten dargestellt an die Klemmen 3 und 4 anschließen.
- Klemmen 1+ und 2- an die gewünschte Meldelinie der Zentrale / Steuerung anschließen (Klemmen-Nummern siehe zugehörige Betriebsanleitung).
- Die Zentrale / Steuerung wieder in Betrieb nehmen.

3 Technische Daten

MAc (8139 0073 0000)

Abmessungen in mm (B x H x T)	17 x 16 x 13
Umgebungstemperatur	-10 °C ... +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % ... 80 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP00
Maximaler Leitungsquerschnitt	1,0 mm ²

Nicht zur Verwendung im Freien geeignet. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und übermäßiger Staubentwicklung schützen!

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 2014/35/EU und 2014/30/EU. 
 Geeignet zum Betrieb im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich.

4 Anschlussplan

