

## Meldetaster RT 3a

**Installations- und Betriebsanleitung** - Version 1/15

**Bitte diese Anleitung sorgfältig und vollständig durchlesen.**

Arbeiten an dem Gerät dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden!

### 1 Beschreibung

- Meldetaster nach VdS 2592 zum Anschluss an RWA - Zentralen Typ RWZ 2f
- Schriftzug „RAUCHABZUG“
- Anzeigen , Alarm  und Störung 
- 0,9 mm Dünnglas - Schlagscheibe nach DIN 1249
- Innenliegender Taster zum Zurücksetzen der Alarmfunktion
- Abschließbares ABS-Gehäuse, orange

### 2 Installation / Inbetriebnahme / Außerbetriebnahme

- Für Installation und Betrieb des Meldetasters die Betriebsanleitung der RWA - Zentrale beachten

### 3 Technische Daten

Typ	<b>RT 3-K-OR-BS</b>
Artikelnummer	818131000000
Abmessungen in mm (B x H x T)	125 x 125 x 35
Montagemaße in mm (B x H)	96 x 96
Kabelzuführung von oben / unten durch Membrantüllen	2 x M16
Umgebungstemperatur (EN 54-11)	-10 °C ... +55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 % ... 80 %, nicht kondensierend
Gehäuseschutzart	IP42
Betriebsspannung	24 V $\overline{=}$ (+6 V / -4 V)
Anschlussleitung (Typ-Beispiel)	J-Y(St)Y 4x2x0,8
Leiterquerschnitt / Durchmesser	0,28 - 0,5 mm <sup>2</sup> / 0,6 - 0,8 mm

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 2006/95/EG und 2004/108/EG (Störaussendung: EN 61000-6-3 und EN 55022, Störsicherheit: EN 61000-6-2 und EN 50130-4).

