

## Kompatibilitätsliste der Optionen für RWA-Zentralen / Steuerungen

Kompatibel mit RWA-Zentrale / Steuerung	Bezeichnung der Option, Kurzbeschreibung		
	Option PK (Version PKM 1)  Potentialfreie Kontakte	Option WRM (Version WRM 3)  Interne Wind- und Regen- steuerung	Option WTM (Version WTM 1)  Ansteuerung von Warngeräten
AEZ X	①	●	●
IS 3	●	-	-
RWD 1	●	●	●
RWD 2	●	●	●
RWZ 1	●	● ab Version "b"	-
RWZ 2 (ab Version "e")	●	-	-
RWZ 4	● ab Version "c"	● ab Version "d"	● ab Version "d"
RWZ 5 (ab Version "d")	●	●	●
RWZ 6	②	③	④
UDL 2	①	●	●

● kompatibel

- nicht kompatibel

① nicht kompatibel, potentialfreie Kontakte gehören jedoch zur Standardausstattung

② ab Version "c" des Moduls KM oder mit Trägermodul

③ ab Version "b" des Moduls EV

④ mit Trägermodul