

Service-Modul SVM 1

- Service-Modul zur Anzeige der fälligen Wartung von Zentralen / Steuerungen
- Die fällige Wartung wird nach Ablauf von einem Jahr seit der Installation des Moduls angezeigt. Die Zentrale / Steuerung meldet eine Störung und auf dem Service-Modul leuchtet eine LED
- Bei normalem Betrieb der Zentrale / Steuerung ohne längere Netzausfallzeiten kann das Modul über mehrere Jahre eingesetzt werden, bis die Batterie ausgetauscht werden muss
- Bei aktiviertem Modul und andauerndem Netzausfall ist die Batterie nach etwa 2 Monaten entladen
- Das Modul wird einfach durch Aufstecken in der Zentrale montiert
- Das Modul ist einsetzbar mit folgenden Geräten:
 - IS 3a, IS 4-Ea
 - RWD 1a
 - RWZ 1a, RWZ 2c, RWZ 2d, RWZ 3a, RWZ 5c, RWZ 5d
- Abmessungen in mm (B x H x T): ca. 28 x 36 x 28

