

RS 2d

- Beheizter Regensensor (Heizung wird nur bei Ansprechen des Sensors eingeschaltet und nach Abtrocknen wieder deaktiviert)
- Ca. 80cm² große Sensorfläche
- Inklusive Montagewinkel für Windmesser und / oder Regensensor (**WM 1** bzw. **RS 2**)



WM 1

Windmesser (Schalenstern - Anemometer) zur Messung der Windgeschwindigkeit



RS 2d-WM 1

Auf Montagewinkel vormontierte Kombination der oben beschriebenen Sensoren **RS 2d** und **WM 1**



MB

Mastbefestigung für die Komponenten **RS 2** und **WM 1** (für Rohre bis Ø 60mm)



SK

Standkonsole (40cm hoch) zur Montage der Komponenten **RS 2** und **WM 1** auf einem Flachdach

